



مدار شامل اجزای مشابه Art.3171 است ، بنابراین دکمه های "در بازکن" و "سرویس" ، صدای تماس الکترونیکی (اصلی و محلی) با ۳ میزان ولوم قابل تنظیم ، ۸ دیپ سوئیچ برای تنظیم آدرس داخلی وجود دارد. ، برد دارای ۶ ترمینال اتصال و ترمینال VR1 تا صدای میکروفن را تنظیم کند . تفاوت گوشی گارد نگهدارنده 2211 با گوشی صوتی 3171 در عملکرد آن است و برای ساختمان های با تعداد کابز کم مناسب است .

از داخل واحدها تماس بگیرید (وقتی سیستم در حالت آماده به کار است ، توسط برداشتن گوشی و فشار دادن دکمه کلید از طریق هرگونه آی فون / ویدئو در سیستم می توانید با Art.2211 تماس بگیرید)

برای برقراری تماس با هر واحدی گوشی گارد نگهدارنده رو برداشته و به تعداد شماره واحد (برای واحد ۲ ، ۲ بار و برای واحد ۳ ، ۳ بار) دکمه کلید را فشار دهید . زمانی که گارد نگهدارنده با واحد در حال مکالمه است تماسی از پنل درب بیرونی برقرار شود تماس لابی با واحد قطع می شود و اولویت با تماس خارج از ساختمان است .

در حالت استند بای :

گارد آماده برقراری تماس با داخل واحد و پنل درب بیرونی است .

برای پاسخگویی به تماس از داخل یا خارج و باز کردن درب:

برای تماس با Art.2211 از واحد ، گوشی را بردارید و دکمه کلید را فشار دهید سپس گوشی را بگذارید تا مکالمه پایان یابد. اگر تماس از خارج است ، دکمه "کلید" را فشار دهید تا درب باز شود (یک سیگنال صوتی منتشر می شود و درب برای زمان برنامه ریزی شده باز می شود). اگر تماس داخلی باشد ، تن صدای آن متفاوت از صدای اصلی است.