



دستگاه VX8202 (8202R) یک پنل ورودی دیجیتال است که بر اساس سیستم "BUS ۲ سیم" ساخته شده است (۶ سیم بدون کابل کواکسیال برای سیستم های تصویری). واحد ماژول در قوطی های پنل ۸۰۰۰ جای می گیرد. این دستگاه در فولاد ضد زنگ استیل و آلومینیوم ، ۲,۵ میلی متر موجود است.

صفحه کلید دارای ۲۰ دکمه فشار مقاوم در برابر آسیب زدن است که ۸ عدد آن دکمه های حروف (از "A" تا "H") برای نسخه ۸۲۰۲ و صفحه کلید است با ۱۵ دکمه فشار مقاوم در برابر آسیب زدن ، این نمایشگر LCD با نور پس زمینه و محافظت از پلی کربنات دارد و شامل واحد بلندگو است.

امکان برنامه ریزی تا ۲۵۵ کاربر وجود دارد (ترکیب شناسه تلفن و آپارتمان انتخاب شده توسط کاربر) ۲۵۵ مکان حافظه (حداکثر ۱۸۰ - ۱۵۰ با ۹۰۰ سری می توان آدرس دهی کرد ، بیش از یک مکان حافظه می تواند به یک آپارتمان با کدهای دسترسی مختلف و نام کاربری متصل شود). همچنین برای درج شماره مسطح ، کد دسترسی شخصی استفاده می شود (عملکرد باز کردن درب با کد) و نام کاربری واحد VX8202 / 8202R مجهز به سیگنال های صوتی و تصویری است (پیام ها بر روی صفحه نمایش LCD) نشان دادن حالت های مختلف عملکرد ؛ امکان اتصال تعدادی ورودی در همان سطح حداکثر تا ۱۰ واحد (۱۰ ورودی) را فراهم می کند و با دربان VX2210 سازگار است

VX8202 و VX8202R در حال توسعه نسخه های قبلی با امکانات اضافی هستند:

- پلاگین سریال RS232 برای اتصال سیستم با کامپیوتر برای برنامه نویسی واحد
- ساعت زمان "
- شماره دستگاه ایستگاه در فضای باز (دربان ، می تواند ببیند که از کدام ایستگاه خارجی تماس گرفته می شود)
- پیام با شش زبان مختلف
- فشار برای خروج "ورودی دکمه؛
- سیستم پخش راهنمای صوتی برای افراد نابینا
- لوگوی آماده به کار نمایشگر قابل ویرایش

در حالت آماده به کار:

واحد به صورت جایگزین "ENTER FLAT NUMBER" را وارد کنید و و آرم سفارشی و آماده پذیرش است: یک شماره مسطح برای جستجوی نام کاربر با استفاده از تسهیلات "نام رپرتوری" برای برقراری تماس. یک کد برای باز کردن درب؛ کد تجارت یا برنامه نویسی کد اگر یک ساعت زمانی (Art.701T به ایستگاه فضای باز متصل باشد، کد تجارت توسط سیگنال ورودی ساعت زمان فعال یا غیرفعال می شود.

برای تماس با کاربر:

شماره مسطح را وارد کنید شماره مسطح بر روی صفحه نمایش LCD نشان داده شده و تماس از نظر صوتی سیگنال می شود. سپس "CALL IN PROGRESS" ظاهر می شود تا زمانی که کاربر پاسخ دهد. در صورت عدم پاسخ یا اشتباه، "CLEAR" را فشار دهید تا تماس خاتمه یابد. "SPEAK" نشان می دهد که آپارتمان پاسخ داده و مکالمه ای با کاربر می تواند انجام شود. "DOOR OPEN" و یک سیگنال صوتی نشان می دهد که کاربر در را باز کرده است. در پایان مکالمه، "END" نشان می دهد که سیستم مجدداً تنظیم شده است و منتظر تماس دیگری است.

برای باز کردن درب با استفاده از امکانات دسترسی رمزگذاری شده

دکمه "۰" یا کد را فشار دهید، صفحه نمایش "CODE" را نشان می دهد بین کد دسترسی (حداکثر ۶ رقم)، "*" برای هر رقم ظاهر می شود، سپس "ENTER" را فشار دهید. اگر کد درست باشد، صفحه LCD در خط دوم "DOOR OPEN" را نشان می دهد و یک سیگنال صوتی باز شدن درب را برای زمان برنامه ریزی شده اعلام می کند.

- با استفاده از کد تجارت، دکمه "CLEAR" را فشار دهید؛ نمایشگر "TRADE:" LCD را نشان می دهد. کد تجارت را وارد کنید (برای هر رقم "*" ظاهر می شود) و سپس "ENTER" را فشار دهید. اگر کد درست باشد، صفحه LCD در خط دوم "DOOR OPEN" را نشان می دهد و یک سیگنال صوتی باز شدن درب را برای زمان برنامه ریزی شده اعلام می کند در غیر این صورت کد اشتباه توسط "ERROR" علامت گذاری می شود! پیام و سیگنال صوتی

برنامه نویسی VX8202 - VX8202R

نمودار جریان برنامه نویسی روش برنامه نویسی پانل درب را نشان می دهد. برنامه نویسی با استفاده از صفحه کلید انجام می شود. برنامه نویسی توسط یک کد اصلی محافظت می شود:

- کد اصلی که باید تغییر کند. برنامه "استاندارد / اصلی" را برنامه ریزی کنید (وقتی با Art.2206N استفاده می شود)

- شماره مسطح را بر روی تنظیمات مربوطه در تلفن قرار دهید

(حداکثر ۶ کاراکتر، نویسه های عددی از "۰" تا "۹" و حروف الفبا نویسه های "A" تا "H" برای ۸۲۰۲، نویسه های عددی فقط برای 8202R)

- برنامه کد دسترسی برای کاربر؛

- زمان مکالمه را برنامه ریزی کنید؛

- زمان باز کردن درب را برنامه ریزی کنید.

- سیستم پخش راهنمای صوتی را فعال کنید.

- برنامه "Master / Slave" را برنامه ریزی کنید